



使用说明书

智能电子式

电冰箱

BCD-276NDQ/GR-Q28NDF BCD-276NDQ/GR-Q28NDP BCD-235NDQ/GR-Q24NDF BCD-235NDQ/GR-Q24NDP



内有保修卡

使用前请仔细阅读说明书,阅读完后请妥善保管以 备需要时查阅。



暂未开通地区请拨打: 0523-86665498

⚠ 特别提醒您注意:本产品电源接地已经接到电源插头上,请不要擅自 改动电源插头。另外,连接电源时必须使用专用的 单相三孔电源插座,插座必须可靠接地。

> 冰箱使用时,严禁将电源插座及其他设备放置在冰 箱顶部,切勿将包装底托垫放在冰箱下面,以免引 起意外火灾。

> 如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或 其维修部的专职人员来更换。

严禁私自拆装、改造冰箱,禁止损坏制冷管路。

维修冰箱必须由专职人员进行。

冰箱废弃时,请卸下门并拆下门封条,以免发生意外。

产品执行标准:

GB/T 8059.2-1995 《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

GB4706.1-1998 《家用和类似用途电器的安全 第一部分: 通用要求》

GB4706.13-2004 《家用和类似用途电器的安全制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》 GB4343.1-2003 《电磁兼容 家用电器 电动工具和类似器具的要求 第一部分:发射》 GB17652.1-2003 《电磁兼容 限制 谐波电流发射限制(设备每相输入电流<=16A)》

日 录

	_ 重要安全指南	1-7
准备	各部件的名称	8
	移动及搬运	8
	_ 安装方法	9
-	┌使用方法	10-12
使	食品贮存	13-14
用		15
	清洁	16
故障	┌是否发生了故障	17
确认	_ 这不是故障	18
	产品规格	19
	附件	20
	产品保修卡	21-24

基本安全注意事项

本手册包含许多重要的安全信息, 请务必阅读并遵守所有的安全信息。



此符号为安全警告符。它提醒您注意安全信息,这些安全信息提示您存在的危险,这些 危险可能对您和他人具有杀伤力,也可能会造成产品的损坏。所有的安全信息前都有安 全警告符号及危险提示语: 危险、警告、注意。这些提示语的意思是:



不遵守指示将导致您的死亡或重伤。



不遵守指示可能会导致您的死亡或重伤。

表示紧迫的危险状况。如果不加以防范。可能导致轻度的或者中度的伤害。或 造成产品的损伤。

所有安全信息都将对危险进行标识, 提示您如何减小受伤害的可能性, 使您了解如果不遵守指 示会出现的情况。



⚠ 警告

为减小火灾,电击,或使用产品时对人造成伤害的风险,必须要遵守以下基本安全预防措施。 使用该器具前请阅读所有说明。


1. 连接电源时

- 应该使用专用插座,在一个插座上使用多个设备可能导致起火。
- 电路过载引起新路, 会使食品腐坏和制冰器漏水。



切勿将电源插头面朝上放置,切勿让冰箱背部挤压到 电源插头。

否则插头可能讲水或损坏, 导致起火或电击。



切勿让电源线弯曲、扭曲或被重物挤压,以免损坏。

否则电源线可能会损坏,导致起火或电击。



切勿延长或改变电源插头的长度。

否则电源插头和其他部分可能发生电路损坏,导致起火或电击。



清洁、移动冰箱或更换冰箱内置灯泡时,应拔掉电源插头。

- 否则会导致触电或导致人员伤害。
- 更换冰箱內置灯泡时,请确保接口里用于防止电火花的橡胶环不要脱落。



切勿用湿手拔电线或触摸电源插头。

● 否则会导致触电造成人员伤害。



除去电源插头里的水份和灰尘,插入插座时接头要插入牢靠。

灰尘、水份或者插入不牢靠, 可能导致起火或电击。



确保接地。

不正确的接地可能导致产品故障和电击。



电源线或电源插头受损,或者电源插座的插孔变松时 请不要使用。

否则可能导致电击或因短路而起火。



长期不用时,请拔去电源插头。

否则可能会因为绝缘的减弱,而引起触电和火灾。



2. 使用冰箱时

切勿在冰箱上放置重物或对冰箱有害的物品(盛放液体 的容器)。

否则在开关冰箱门时,可能因物品坠落而导致伤害、起火或电击。



切勿攀附冰箱门以及门上的搁架。

否则会使冰箱倒下,或夹到手。请特别注意防范儿童有此的行为。



切勿在潮湿场所及有液体或雨水喷溅的地方安装冰箱。 电子部件绝缘性能受损可能导致漏电。



切勿在冰箱附近或在冰箱内使用或存放醚、苯、酒精、 药品、液化石油气、喷雾剂或化妆品等易燃品。

否则会导致爆炸或起火。



切勿在冰箱内放置点燃的蜡烛进行除臭。

否则会导致爆炸或起火。



切勿在冰箱里存放药品或试验品。

存放对温度控制要求严格的物品时,物品性能可能会降低,物品可能因发生意料之外的反应而导致危险。



切勿在冰箱附近使用易燃喷雾剂。

否则会导致起火。



远离加热明火装置。

否则会导致起火。



切勿在冰箱上面放置花瓶、杯子、化妆品、药品或其他盛水的容器。

否则会由于坠落而导致起火、电击或伤害。




备


重要安全指南


冰箱如浸水应检查后再使用。

否则会导致电击或起火。




- 火星会引起爆炸,导致起火或燃烧。
- 本冰箱使用天然气体(R600a)作为环保的制冷剂,所以即便少量的泄露(80至90g)也可引致起火。在冰箱的运输、安装或使用中,如果因为损坏严重而发生漏气,遇到火星即可能导致起火或燃烧。





否则会导致起火。



切勿将冰箱用于家庭以外的目的(存放药品或试验品、 在船只上使用等)。

否则可能导致意料之外的危险,如起火、电击、存放物品的性能 降低或产生化学反应。

处理废弃冰箱时,要将冰箱门上的门封条拆下。

否则可能导致儿童被锁在门内。















备

重要安全指南

冰箱应安装在平稳的地方。

如果安装在不平稳的地方,在开关冰箱门时可能因为冰箱的倾 倒致人死亡。



切勿将手或金属棒插进冷气出口、盖子、冰箱底部以 及背部的防热栅格(散热孔)。

否则会导致电击或伤害。



当您需要处理废弃冰箱时,请联系相关办事处。

当您需要处理大型生活废品,如家用电器和家具时最好联系您当地的相关办事处。



煤气泄露时,请不要碰冰箱和电源插座,要打开门 窗通风换气。

否则有产生火花引起爆炸,导致火灾和烧伤的危险。



注意 注意

违反本说明可能导致伤害或损坏居室及家具,请务必留意。 切勿用湿手在冷冻室接触食品或容器。

否则会导致手冻伤。



拔掉电源插头重新连接时,请等候5分钟以上。

否则可能导致冰箱操作失常。



切勿在冷冻室内放置瓶子。

瓶内物质冷冻后可能引起瓶子的破碎,导致伤害。



准

重要安全指南

拔掉电源插头时不要拉扯电源线,而应手抓住插头拔下。 否则可能导致电击或因短路而起火。



切勿在潮湿场所及有液体或雨水喷溅的地方安装冰箱。 电子部件绝缘性能的降低可能导致漏电。



切勿将手插入冰箱底部。

冰箱底部的金属板可能导致人受伤害。



搬运冰箱时,应握住位于前面底部和后面顶部的把手。
否则,可能因手滑而导致人受伤害。



开关冰箱门时可能伤害到周围的人,所以请小心操作。 开关冰箱门时,门的缝隙可能夹到手脚,门的边角可能伤害到 儿童。



切勿在冰箱内放置活的动物。





⚠ 警告



保持冰箱外壳或内置结构中的通风孔畅通无阻。



不要使用医学设备或者其它非制造商推荐的方法加速除霜过程。



不要损坏制冷剂回路。



不要在冰箱的食品储藏室内使用电器,除非是制造商推荐的电器类型。



此冰箱中使用的制冷剂和隔热气体需要经过特殊的处理过程。废弃处理时请咨询服务 代理或相关专业人员。




本设备包含少量异丁烷(R600a),它是一种可工作于多种环境下的可燃性气体。在运输和安装 本机时,请注意不要破坏冷却回路的任何器件。从管路中喷出的制冷剂能够燃烧或导致眼部受 伤。如果发现泄露,请杜绝明火或潜在的火源,并且对本机所在的房间进行几分钟的通风。

为了在冷却回路发生泄露时防止可燃性气体混合物的产生,应根据制冷剂的用量确定放置本机 的房间大小。

设备内每使用8克R600a制冷剂需要1平方米的空间。制冷剂的用量标示在您的设备标识牌上。 设备如果有受损迹象时切勿开机。如有疑问,请咨询您的经销商。

各部件的名称



说明:此图为示意图,与实际产品可能存在差别,敬请用户谅解。

移动及搬运

● 搬运前

- 1. 取出冰箱内的食品,将搁架等易碎的部件用胶带固定好。
- 2. 按 (方向拧紧可调支脚。

● 搬运时

- 1. 拿稳冰箱下端可调支脚和后面上端的把手。
- 2. 搬运时,冰箱不要侧放。
- 3. 搬运到较远的地方时,冰箱要立着放置在车子上。(否则会出故障)



注意: 移动前请按 ← 方向拧紧可调支脚。如果您不这样做,地面会被支脚刮破,或者支脚被卡住无法移动。

安装方法

● 安装在结实、平坦的地方。

- 安装不平稳是引起振动和噪音的主要原因。
- 安装不平稳时,可通过调节冰箱可调支脚 (按照图示箭头方向旋转),使之平稳。
- 略微调高冰箱前部,会很容易关上冰箱门。
- 安装在地毯或地板上时,请预先垫一块结 实的垫板, 否则底面会受热变色。



●与周围保持适当的距离

- 与周围间隙太小,会抑制冰箱向四周散发 热能,而引起制冷能力下降,耗电量增大。
- 为确保冰箱周围的空气得以顺畅地流通 请让冰箱的两侧和上方留有足够的空间 并使其距离后方墙壁2英寸(5cm)以上。




● 安装在湿气少的环境中。

- 不要安装在潮湿或容易溅到水的地方。
- 安装在湿气较多的环境中,冰箱会 发霉,绝缘性能会下降而引起漏电。



● 安装应避开热气和煤气较多的地方。

- 周围温度过高,会造成冰箱制冷能力下 降,耗电量增大。
- 安装在煤气或烟雾较多的地方,冰箱表面会变色。



用

使用方法

操作时请使用冰箱前面显示板上的功能按键。


开机:接通电源,所有显示灯亮3秒左右,蜂鸣器鸣叫一声。

初始状态:冷冻室温度 -21℃

冷藏室温度 4℃

解锁

注: 按住同一按键超过10秒,此按键将暂时失效,松开10秒后此按键再次激活。 显示亮度会跟随周围环境明暗度而自动改变。



1. 温度设定:

◆ 冷藏室温度设定:

按"冷藏"按键,冷藏室温度显示如下:

$$4^{\circ}\text{C} \rightarrow 3^{\circ}\text{C} \rightarrow 2^{\circ}\text{C} \rightarrow 8^{\circ}\text{C} \rightarrow 7^{\circ}\text{C} \rightarrow 6^{\circ}\text{C} \rightarrow 5^{\circ}\text{C} \rightarrow 4^{\circ}\text{C}$$

◆ 冷冻室温度设定:

按"冷冻"按键,冷冻室温度显示如下:

2. 快速冷冻:

◆ 设定快速冷冻: 按"速冻"按键,对应的灯亮,进入快速冷冻状态;

◆ 取消快速冷冻: 速冻时间结束后自动退出快速冷冻状态,或者在快速冷冻状态下按 "速冻"按键退出快速冷冻状态,对应的灯灭。

3. 童锁功能:

◆ 按住"童锁"按键2秒钟,在锁定(台)和解锁(台)之间切换。

[注:]

解锁状态下,按"童锁"按键外的任意按键,可进行功能设定。 锁定状态下,按"童锁"按键外的任意按键无效,"童锁"闪烁3次。

使用方法

4. 开门报警:

◆ 当冰箱冷藏室门打开时间超过1分钟,冰箱会每隔30秒钟发出3次报警声。冷藏门关闭后报警停止。如果冰箱冷藏门关闭后仍然报警,请联系服务中心。

开始使用

- 使用前,先清洁冰箱内部。
- ●接通电源后,先不要放入食品,让冰箱空载运行3小时左右,待其内部充分冷却后,再放入需要冷藏或冷冻的食品。
- 确保冷藏室感温头不要被覆盖或与物品接触,最好保持5-8mm的间隙。 注:热的食品不要放在感温头附近,以免影响控制系统,导致压缩机长时间开机。

* 停电时

如果您知道要停电,那么请您:

- 尽可能多制一些冰块放在冷藏室内。
- 不要再放入食品。
- 尽量减少开门的次数。

注意:


- 由于停电时引起冷冻室温度回升,会缩短食品的保存期及降低食品的品质。
- 停电时间过长时,如冷冻室抽屉底面有融霜水或者冰块存在,通电之前请务必除去,以免食品和冰块冻结在一起。
- 当冰箱内一次投入大负荷时,将各室温度同时设定为最低,并且选择快速冷冻,这样就可以保证在最短时间内达到最低温度。

使用方法

除霜

冰箱制冷运行时,食品和空气中的水份会在冰箱内壁和层架蒸发器表面结霜,当霜层达到一定厚度时,会影响食品的冷却效果,因此需定期进行除霜。通常,当霜层厚度达到5mm以上时,应立即除霜。

 冷藏室除霜靠压缩机的开/停控制而自动进行, 无需人工除霜。后壁上的化霜水珠通过果菜盒上方的 排水孔流入冰箱背面底部的积水盘中,自动蒸发。



介 注意.

- 请务必保持排水孔的畅通,以使化霜水经此处顺利流到积水盘中。一旦堵塞,可取出排水孔中的诱孔销,清洗后放回原处。
- 冷冻室 为人丁除霜
 - 除霜前 拔掉冰箱电源插头,打开冰箱门,取出冷冻室抽屉中的食品, 食品可暂时放入冷藏室中,再将抽屉取出。
 - 除 霜 用化霜塑料刮板除去冷冻室内壁和层架蒸发器上的霜层, 用抹布除去融化下来的化霜水,最后擦干室壁。



除霜后 - 将食品和抽屉按原样放回,关上冰箱门,接诵电源。

制冰

- 1、将水倒入制冰盒,然后将制冰盒放在制冰盒架上。如果注水太多就不容易分开冰块,而且水会滴落下去,使储冰盒里的冰块冻结在一起:
- 2、取冰块时,用手旋转旋钮,然后将制好的冰块倒入储冰盒
- 注: 在水未完全冻结之前旋转旋钮,剩余的水会滴入储冰盒, 使冰块冻结在一起。



用

食品贮存

冷藏室

冷藏室用于贮存不需冻结的食品, 贮存期较短。


各区间建议储存的食品:

①② 区:鸡蛋、黄油、罐头食品、调味品等。

③ 区: 饮料、瓶装食品等。

(4)(5)(6)(7)区:罐头食品、蜜饯、面制食品、牛奶、酸奶、香肠、肉类、水产品等。

⑧ 区: 蔬菜、水果等。



冷冻室

冷冻室用于贮存冷冻食品或需要冻结的食品,贮存期较长。

1. 适合冷冻的食品:肉、冻肉、香肠、家禽、野味、鱼、面包和糕点等。

2. 不能冷冻的食品:鸡蛋、酸奶、蛋黄酱、莴苣、萝卜、辣椒和洋葱等。

贮存食品时的注意事项

• 不要把食品或器皿紧靠在冷藏室的后壁上。

- 食品或器皿紧靠在冷藏室后壁上,会因温度低而引起 食品冻结。




• 洗净擦拭后存放。

- 蔬菜水果要洗净擦拭后存放,瓶类等包装食品要擦净 后存放,以免污染周围其它食品。



• 热的食品要等它变凉后再放入。

- 直接将热的食品放入冰箱,会影响周围其它食品,还会造成电的浪费。



• 低温状态容易冻伤的食品不要长期存放。

- 香蕉、菠萝等在低温下容易冻伤的食品不要长期存放。



• 将食品包装好或放进密闭容器中存放。

- 食品包装好存放,可防止干燥,存放较长时间,并减少冰箱内的异味。



• 不要把瓶类存放在冷冻室中。


- 把瓶类存放在冷冻室中,会因内装物的冻结而造成瓶 破裂。
- 汁、水等液体不要超过盛放容器容积的80%。



零部件的使用、拆卸及更换


冷藏室搁架

- 略微抬高搁架前部, 向前拉出。




冷藏室门架

- 抓住两边向上提起, 然后取出。




冷冻室抽屉

- 抬高前部, 向前拉出。



冷藏室照明灯

- 照明灯参数为12V/0.5W
- 更换方法: 如果冷藏室灯损坏,必须由维修部来 更换,不可私自更换。



洁

清洁

清洁前

将电源插头拨下, 以确保安全。



清洁时

● 搁架及门架

- 容易被食品弄脏的地方, 要适时地取出来清洗。



• 冰箱外面

- 用软布沾上中性洗涤剂拭净,再用干净的软布擦干。 软布如果有轻微的染色属于正常现象。



• 门封条

- 长期附着水渍、果汁等脏物,会降低门封条的使用效果,并 且门内四周尤其是下面容易变脏,因此要经常擦拭。



● 果菜盒

- 果菜盒中容易积水。水份过多地附着果菜上,会冻伤果菜, 因此要经常取出来清理。



• 不要对着冰箱用水冲洗

- 用水冲洗,会降低冰箱的绝缘效果,引起漏电。



• 请勿使用下面的东西清洁

- 去污粉、石油、苯、盐酸、烫水、粗刷、牙膏等容易损坏冰箱表面, 请不要使用。



清洁后

请检查:

- 电源线有没有破损?
- 电源插头是否异常发热?
- 电源插头有没有插好?



是否发生了故障

检查完下列事项后,冰箱仍然反常,请拔下电源插头, 并及时与本产品指定 维修服务单位或销售店联系。

完全不能冷却

- 是否停电?
- 电源插头是否插好?
- 电源电压是否为220V?



冷却效果差

- 冷藏室设定温度是否过高?
- 是否受太阳光直接照射或周围有无微波炉 等发热器具?
- 是否将热的食品直接放入冰箱?
- 是否存放了过多的食品?
- 打开冰箱门的次数是否太多?
- 冰箱与周围是否保持了适当的距离?



冷藏室中的食品被冻结 ● 冷藏室设定温度是否过低?

- 食品是否紧靠在后壁上?



噪音太大有异常声音

- 安装地面是否平坦结实?
- 冰箱后面是否离墙太近?
- 冰箱上面是否放着其它东西?



注:

- 冰箱开始或停止工作时的声音一般较大, 这是正常现象。
- 安装在地板上可能会有声音。

这不是故障

• 冰箱外面结露

- 安裝在湿气较多的环境中或在雨天,冰箱 外面会出现结露的现象,这是由于空气中 的水份接触到冰箱表面而产生的,请用干 软布擦拭。




- 听到像水流动似的声音,像水沸腾似的声音。
- 冰箱停止工作时发出的声音。
- 制冷系统中制冷剂流动的声音。
- 制冷剂在蒸发器中蒸发的声音。
- 因冰箱内部温度的变化,零部件收缩或 膨胀时发出的"笃、笃"声。



● 冰箱外面变热

- 冰箱内部装有防止结露的高温管管道及冷 凝器管道。刚开始使用或在夏天,尤其会 变热,这是正常现象,请放心使用。



◆冷藏室内壁结露

- 安装在湿气较多的环境中,冰箱门打开时间过长,或者含水量较多的食品未密封存放,都会引起在冷藏室内壁上结雾。




格

产品规格

型	号	GR-Q28NDF GR-Q28NDP	GR-Q24NDF GR-Q24NDP
气候类型		ST	ST
防触电保护剂		I类	I类
冷冻室星级		****	***
	总有效容积(L)	276	235
有效容积	冷冻室(L)	106 (👀:5)	82 (**:5)
	冷藏室(L)	170	153
	宽(mm)	630	580
外形尺寸	深(mm)	640	605
	高(mm)	1715	1645
额定电压/频率(V~/Hz)		220/50	220/50
额定输入电流(A)		0.50	0.40
耗电量(kW·h	n/24h)	0.63	0.63
冷冻能力(kg/24h)		15	13
制冷剂及注入量(g)		R600a,66	R600a,58
净重(kg)		重(kg) 79	
平均噪声(稳定运行)/dB(A)		9噪声(稳定运行)/dB(A) 39 39	
能耗等级		1级	1级

注:上表中的技术参数皆在标准状态下测定,如有变动,请以电冰箱铭牌为准。

电路图



附件

附件		GR-Q28NDF GR-Q28NDP	GR-Q24NDF GR-Q24NDP
抽屉	冷冻室	3 只	3 只
搁架	冷藏室	3 块	3 块
果菜盒		1 只	1 只
果菜盒盖		1 只	1 只
小抽屉		1 只	1 只
旋转制冰	盒	1 只	1 只
储冰盒		1 只	1 只
蛋格		1 只	1 只
化霜刮板		1 只	1 只
资料袋		料袋 1套	
1) 使用说明书		1 本	1 本
2) 产品合格证		1 张	1 张

保修卡

感谢您购买LG电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事官作如下说明:

一、您的义务

- 1. 您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、出厂编号、购机日期及购买商场、并盖经销商的有效专用公章:
- 2. 请您填妥本说明后页的四联保修卡,并请经销商在型号及出厂编号处盖章;
- 3. 请您妥善保管好购机发票及此保修卡,如您的冰箱发生故障,您的购机发票及此保修卡将作为必须依据。

二、LG电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》、《中国产品质量法》的具体条款及"三包"的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1. 您所购买的产品整机保修期为一年, 关键部件保修期为三年。
 - *关键部件:压缩机、风扇电机、温控器、蒸发器、干燥过滤器、冷凝器、毛细管、主控板、显示板。
- 2. 产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,此维修说明上登载的维修网点将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可向此说明上的维修网点寻求帮助。
- 3. 如在保修期内接受修理,维修后请您按保修卡上标明的次数顺序撕下保修卡交给维修人员;
- 4. 如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将给予调换;
- 5. 超过保修期的产品,当产品维修后30天内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复:
- 6. 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时内服务到位,如顾客家处 市郊或外埠地区,我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务:
- 7. 我公司采用电脑零件管理,邮政特快专递以确保零件发送速度,竭力保证三天内供货到位;
- 8. 下列情况为非保修范围:
 - * 用户自己使用操作不当;
 - * 人为搬动后造成产品损伤:
 - * 产品发生故障后, 用户自行到非LG电子指定维修点修理;
 - * 用户自行拆修,涂改出厂编号;
 - * 无购机发票及保修卡;
 - * 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、雷击、爆炸、电压不稳事故等);
 - * 使用时间超过保修期:
 - * 消费者未按照产品使用说明操作或跌落进水等人为损坏:
 - * 因安装、移动等人为造成的故障:
 - * 使用超过半年的娱乐、商业和展示用机。
- 9. 对超过保修期及第8项的产品,我们将实行收费,收费项目为:修理费+零件费+交通费;
- 10. LG电子设立全国顾客咨询热线: 400-819-9999 (暂未开通地区请拨打0523-86665498),

全国各地均可拨打以上热线电话,以寻求您所需要的帮助。

北京LG电子技术服务中心地址:北京市朝阳区松榆东里14号楼


邮编: 100021

传真: 010-67313692


泰州乐金电子冷机有限公司地址: 汀苏省泰州市迎宾路2号


邮编: 225300

传真: 0523-86669909



修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。





请经销单位在出厂编号及型号处盖章。

倒

出厂编号

마

쾖

顾客 姓名 修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客签名

箫

修理内容:

顾客意见

擮檀 心態

修理内容:

修理内容:

顾客意见

擮檀 海搬下

撤禮

心無光

顾客意见

瓶檀 顾客意见

心無知

三、LG电子技术服务中心和负责区域

序号	地区	名 称	地址	电话
1	北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	
2	沈阳	沈阳LG电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路59号	
3	成都	成都LG电子技术服务中心	成都市二环路西一段99号天邑花园	400-819-9999
4	上海	上海LG电子技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	
5	广州	广州LG电子技术服务中心	广州市天河区天寿路116号首二层	

附录

1	北京LG电子技术服务中心
	包括:北京市、天津市、河北省、山东省、山西省、河南省
2	沈阳LG电子技术服务中心
	包括: 辽宁省、黑龙江省、吉林省
3	成都LG电子技术服务中心
	包括:重庆市、四川省、湖北省、云南省、陕西省、甘肃省、新疆自治区、青海、贵州省、西藏自治区
4	上海LG电子技术服务中心
	包括:上海市、江苏省、安徽省、浙江省
5	广州LG电子技术服务中心
	包括: 广东省、广西省、福建省、江西省、湖南省、海南

泰州乐金电子冷机有限公司

地址: 江苏省泰州市迎宾路2号

邮编: 225300

电话: 400-819-9999 (暂未开通地区请拨打0523-86665498)

传真: 0523-86669909



因为本公司产品在不断改进,设计与 规格如有变更恕不另行通知。

第1版本(2009) MFL38752107